



THINKING ABOUT THE FUTURE

MANUAL DE USUARIO ≡

PHL10-9



PRENSA HIDRÁULICA DE BANCO 10 TN



BLACK SERIES



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lusqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. GARANTÍA	PÁG. 07

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



CAPACIDAD
10 TON



CALIDAD
LÍNEA PREMIUM



RANGO DE TRABAJO
190 - 380 MM



2. DATOS TÉCNICOS

-  *Capacidad: 10 TON*
-  *Rango de trabajo: 190 mm – 380 mm*
-  *Bomba de accionamiento manual*
-  *Tamaño: 700 x 600 x 1760 mm*
-  *Peso: 50,4 Kg*

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

 **¡ ADVERTENCIA:** Lea las instrucciones, advertencias de seguridad, etiquetas, ilustraciones y especificaciones suministradas. El incumplimiento de las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

ADVERTENCIA:

- 1.1 Una persona calificada debe asegurarse de que la herramienta se mantenga en óptimas condiciones. Mantenga herramienta limpia para tener un rendimiento óptimo y seguro.
- 1.2 La carga máxima es 10 toneladas (10.000 kg) NO exceda la capacidad máxima.
- 1.3 Utilice la prensa únicamente para el propósito para el que ha sido diseñada*** Y no la emplee para ninguna otra función.
- 1.4 Mantenga a niños y personas ajenas alejados del área de trabajo.
- 1.5 No use ropa holgada. No use corbatas, relojes, anillos, colgantes, accesorios. Si tiene cabello largo, átelo.



1.16 Nunca realice modificaciones en la prensa.

1.17 NO utilice líquido de frenos ni ningún otro líquido y evite mezclar diferentes tipos de aceite al agregar aceite hidráulico. Solo se puede usar aceite de buena calidad para gatos hidráulicos.

1.18 NO exponga la prensa a la lluvia ni a ningún otro tipo de condición climática desfavorable.

1.19 Si la prensa requiere reparación o el reemplazo de alguna de sus piezas, estas tareas deben ser realizadas por técnicos autorizados. Use únicamente repuestos originales suministrados por el fabricante.

1.20 ADVERTENCIA: Las advertencias, precauciones e instrucciones que se detallan en este manual de instrucciones no incluyen todos los casos y situaciones posibles. Use esta herramienta de manera responsable.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

INDICACIONES DE USO

1 Fije un soporte de la base al bastidor de la prensa utilizando los pernos, arandelas, arandelas de seguridad y tuercas.

Luego, repita el proceso con el otro soporte de la base.

Montaje del vástago: Coloque la placa superior del vástago en el centro de la viga superior del bastidor. Inserte el vástago y atornille la tuerca redonda superior desde la parte inferior de la viga superior. Inserte el vástago en el agujero de la placa inferior del vástago. Atornille la tuerca redonda inferior al vástago. Asegure la placa superior y la inferior del vástago con los pernos, arandelas, arandelas de seguridad y tuercas.

Base ajustable: Inserte los pasadores de la base en los agujeros de los soportes del bastidor. Luego, coloque los bastidores de la base en la estructura de la prensa y sobre los pasadores.

Instalación de la bomba y conexiones hidráulicas: Fije la bomba al soporte derecho del bastidor con los pernos y arandelas.

Conecte la manguera hidráulica al vástago. Instale el manómetro junto con la almohadilla de nailon en el conector del manómetro.

Por último, Verifique que todas las piezas estén correctamente ensambladas. Apriete bien todos los pernos y tuercas antes de usar la prensa.

Preparación para usar la prensa por primera vez

Purgue el aire del sistema hidráulico: abra la válvula de seguridad (18) girándola en sentido antihorario. Accione la manija con 20 a 30 bombeos completos para eliminar cualquier acumulación de aire en el sistema.

Verifique todas las piezas. Si alguna está dañada, deje de usar la prensa de inmediato y comuníquese con su proveedor.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA! Antes de usar la prensa, lea, comprenda y aplique todas las instrucciones de seguridad y advertencias.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de familiarizarse completamente con el producto y los peligros asociados con su uso inapropiado.

Procedimiento de uso: Coloque el bloque de apoyo sobre el bastidor de la base. Luego sitúe la pieza de trabajo sobre el bloque de apoyo.

Cierre la válvula de seguridad girándola en sentido horario hasta que quede bien ajustada.

Accione la palanca de modo que el émbolo se mueva hacia la pieza de trabajo.

Alinee la pieza y el vástago para asegurar una carga centrada.

Bombee la palanca para aplicar presión sobre la pieza de trabajo.

Cuando termine el trabajo, deje de accionar la bomba y libere la presión de la pieza de trabajo de forma lenta y controlada, girando la válvula de seguridad en sentido antihorario.

Una vez que el vástago se haya retraído por completo, retire la pieza de trabajo del bastidor de la prensa.

MANTENIMIENTO

Limpie el exterior de la prensa con un paño seco, limpio y suave, y, cuando sea necesario, lubrique las juntas y todas las piezas móviles con un aceite ligero.

Advertencia: ¡Nunca use papel de lija o productos abrasivos para limpiar la prensa!

Advertencia: NO permita que el lubricante entre en contacto con el bloque de apoyo (27), el bastidor de la base o el de prensa.

Cuando no use la prensa, guárdela en un lugar seco, con el vástago y el pistón completamente retraídos.



Cuando la eficiencia de la prensa disminuya, purgue el aire del sistema hidráulico como se describe en el punto 4.1.

Controle el aceite hidráulico: retire el tornillo de llenado de aceite de la bomba. Si el nivel de aceite es bajo, rellene con aceite hidráulico de alta calidad. .

Para garantizar el rendimiento óptimo de la prensa y una mayor vida útil, cambie el aceite hidráulico por completo al menos una vez al año. Con el vástago completamente retraído, desmonte la bomba del bastidor de la prensa, retire el tornillo de llenado de aceite (16), coloque la bomba a un costado y drene el aceite en un recipiente adecuado. Asegúrese de que no entre suciedad en el sistema. Llene el depósito con aceite hidráulico nuevo. Luego, vuelva a colocar el tornillo de llenado de aceite y purgue el aire del sistema hidráulico como se describe en el punto 4.1.

Nota: Deseche el aceite hidráulico de acuerdo con las regulaciones locales.

Se recomienda que técnicos especializados realicen una inspección anual de la prensa para lograr un mantenimiento óptimo.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **3 (tres) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca **LUSQTOFF** están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VITAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 

L LÜSOTOFF



BLACK SERIES



