

MANUAL DE USUARIO




SIERRA SABLE 1010W

SSL1010-9



BLACK SERIES



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqt off Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Julio Herrera y Obes 1578, 11100 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay

¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina



@lusqtoff

• En Uruguay



@lusqtoffgo.uy



@lusqtoffgo

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 07
5. GARANTÍA	PÁG. 14


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1 Base de hoja de sierra

2 Soporte para hoja de sierra

3 Mandril de sierra

4 Rodillo

5 Bloqueo de sierra

6 Ventilación

7 Selector de velocidades

8 Tecla de arranque

9 Tecla de seguridad

10 Hojas para sierra *

2.DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	
Potencia:	1010 W
Voltaje:	220V ~50 Hz
Amperaje:	4,5 A
Velocidad:	No 300-2400 /min
Velocidades:	
Longitud de golpe de la hoja:	28mm //1-7/64"
Corte máximo madera:	250 mm / 10"
Corte máximo, acero (perfil / tubo):	8 mm / 120 mm - 5/16" / 4-23/32"
Cambio de hoja:	
Garantía:	3 años

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Símbolos e indicaciones

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.

Símbolo	Significado
	Use protectores para los oídos.
	Use zapatos de seguridad.
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Use guantes de protección
	Dirección del movimiento
	Dirección de la rotación
	Control de la velocidad continua
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características de iguales características. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Si el uso de la herramienta es inevitable en una ubicación húmeda, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica.



¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Luego de finalizar el uso de la herramienta, debe desconectarla de la red eléctrica.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y/o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas.
- Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden producir lesiones personales.
- Sostenga la herramienta por medio de superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación donde el accesorio de corte puede ponerse en contacto con cables ocultos o con su propio cordón. El accesorio de corte que está en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes de metal expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas" y podrá provocar al operador una descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.



- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Asegurarse que todas las conexiones se encuentren de manera correcta. Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, deben encontrarse debidamente conectadas. El uso del dispositivo para la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- No fuerce la herramienta eléctrica, el uso correcto hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO

- Asegúrese de cumplir con todas las normas de seguridad para usar la herramienta. El incumplimiento de estas normas puede provocar serias lesiones en el operador y roturas en el equipo.
- El uso inadecuado de esta herramienta provocará roturas en el equipo y lesiones en el operador.
- Mantenga las manos libres. Asegúrese que la herramienta se encuentre en correctas condiciones sin daños.
- Nunca exceda los rangos de trabajos recomendados.


- El operador, antes de usar debe revisar el equipo y asegurarse que se encuentre en correctas condiciones.
- El área de trabajo no debe tener humedad excesiva ni expuesto a la lluvia. El suelo debe encontrarse estable y nivelado.
- Solo lo debe utilizar personas calificadas.
- Debe usar la indumentaria de seguridad adecuadas, zapatos, lentes y guantes. No se recomienda el uso de joyería u vestimenta holgada.
- Las fallas conducen al peligro. Tome las medidas de advertencia y cuidados para evitar lesiones graves o la muerte. No utilizar la herramienta si no posee los conocimientos adecuados y leído las instrucciones.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría producir una situación peligrosa.
- Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA


COMO COLOCAR LA HOJA DE SIERRA

Advertencia: antes de retirar la hoja de sierra asegúrese de que la herramienta se haya enfriado lo suficiente después del trabajo.


Gire el soporte como se muestra en la figura y destrabe el mandril



Al instalar la hoja de sierra, inserte el vástago de esta en el soporte.




Ajuste el soporte y el mandril



Revise que la hoja de sierra esté bien ajustada tirando de ella.

Advertencia: Si está fijada de manera insegura, la hoja de sierra 10 puede provocar lesiones.

PALANCA DE SOPORTE: facilita el trabajo, Hace que la hoja de sierra trabaje en forma perpendicular con respecto al lugar de trabajo y también sirve como detención del corte, adaptándose a la posición del material cortado.




AJUSTE EL RETÉN:


Mueva la palanca a la posición requerida



Moviéndola hacia delante o hacia atrás podrá hacer los ajustes correspondientes.



Para volver a la posición inicial, gire la palanca como se muestra:



ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO RÁPIDO

Para encender, presione y mantenga presionado el interruptor de encendido / apagado, para apagar, suéltelo.

ENCENDIDO CONSTANTE:

Oprima el interruptor de encendido / apagado, luego bloquéelo en posición con el botón lateral. Para apagar, destrabe el botón de seguridad y suelte la tecla de encendido

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE GOLPE

Use la rueda para la selección de velocidad, podrá elegir la cantidad necesaria de golpe.

Al mover la perrilla para la selección de velocidad de golpe seleccione la cantidad necesaria de golpe de la hoja. Después de configurar la velocidad se recomienda hacer una prueba de corte de sierra usando una pieza de repuesto (hecha del mismo material de la parte a procesar).

Al operar su herramienta eléctrica a baja velocidad durante tiempo prolongado, debe enfriarse por 3 minutos. Para hacerlo, configure nuevamente la velocidad a lo máximo de golpe y deje que su herramienta eléctrica opere inactiva.

NOTA: El cambio del número de recorridos de 0 al máximo también depende de la fuerza aplicada. Una presión débil significa una cantidad pequeña de recorridos; esto permite que sea necesario encender suavemente la herramienta eléctrica para tipos específicos de trabajos.

USOS

Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe seleccionar la hoja a utilizar, e insertarla (como se encuentra explicado con anterioridad).

PAUTAS GENERALES DE CORTE

- Haga una prueba de corte de sierra usando una pieza de repuesto (hecha del mismo material de la parte en blanco) para asegurarse de que la hoja, la velocidad de corte y el golpe sean los correctos.
- Asegúrese la herramienta sea segura (todos los elementos correctamente ajustados y sin daños).
- Encienda la herramienta. No use fuerza adicional, la operación necesita tiempo. La fuerza extra no acelerará el proceso operativo, sino que sobrecargará a la herramienta.

- Cuando los dientes de la hoja sean demasiado grandes se producirá: exceso de vibración, la superficie procesada se agrieta y astilla, por lo cual debe apagar de inmediato la herramienta eléctrica y reemplace la hoja de sierra 10 con la hoja adecuada.

- Si la hoja se atasca durante el funcionamiento, apague inmediatamente la herramienta y trate de extender el corte de la sierra, luego retire cuidadosamente la hoja de la sierra de corte. Precaución: no intente retirar la hoja atascada moviendo el corte de sierra con la herramienta eléctrica encendida, debido que puede hacer que se rompa la hoja y lesionarlo.

- Después de finalizar el corte, primero apague la herramienta eléctrica y luego remueva la hoja de sierra 10 del corte de sierra. Cuando corte ciertos materiales (como metales), la hoja de sierra 10 puede calentarse en exceso, por lo tanto, se recomienda usar sustancias refrigerantes o lubricantes que se deben aplicar en el punto donde la hoja de sierra 10 entra en contacto con la parte en blanco.

CORTE A LO LARGO DEL TRAYECTO CURVO

El corte de trayecto curvo es posible cuando se usan hojas angostas.

CORTE DE PENETRACIÓN


El corte de penetración se puede usar solamente cuando se corta material blando, como madera, placas de yeso, etc. Esta técnica de operación facilita el corte de los orificios sin perforación preliminar, la hoja corta por sí sola a través de la parte en blanco. Esta técnica requiere cierta habilidad y puede aplicarse usando hojas cortas.

Este método permite hacer el corte de la hoja de sierra no desde el borde de la pieza de trabajo y sin perforar, corta a través de la pieza de trabajo. Precaución: Para este método de operación use sólo hojas cortas.

Presione la placa de soporte y el extremo de la hoja contra la pieza de trabajo



Encienda la herramienta eléctrica. Levante suavemente la parte posterior de la herramienta eléctrica, hunda la hoja de sierra 10 lentamente en el espacio.




Una vez que la hoja corte por la parte en blanco devuelva la herramienta eléctrica a su posición de funcionamiento normal y continúe cortando por la línea marcada

CORTE DE LA SUPERFICIE DE PARED AL RAS


El uso de las hojas de sierra bimetálicas permite el corte al ras de las partes de la estructura (por ejemplo, soportes, barras de refuerzo, cañerías) en la superficie.

Presione el extremo de la hoja contra la pared y corte la pieza que se proyecta de la estructura.



Aplique una presión lateral permanente a la herramienta eléctrica, esto evitará que la hoja de corte se atasque y que se sobrecargue el motor.

Asegúrese de que la hoja de sierra sea siempre más larga que el diámetro del elemento a cortar, de lo contrario, existe la posibilidad de un retroceso y de riesgo de que la hoja se corte.



MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la herramienta eléctrica, debe desconectarse de la fuente de energía.

Una condición indispensable para un uso seguro a largo plazo de la herramienta es mantenerla limpia. Puede usar aire comprimido a través de las ranuras de ventilación para quitar polvo.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **3(tres) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL

BLACK *SERIES*